

»Das *Lattenmoped* bringt das Nageldichtband schnell auf die Latte!«

PERFEKT
AUFGEKLEBT!



1 Die Rollenaufnahme ist auf unsere Nageldichtbandbreite gebaut.

2 Die Nageldichtbandrolle wird auf einer Achse geführt—dadurch entsteht kein Rollwiderstand.

3 Einstellung der Konterlattenbreite optimiert—dadurch für alle Konterlatten einsetzbar.

5 Höhenverstellbar und leichtes Einlegen der Dachlatte möglich.

7 Einfach die Dachlatte bis zum Ende durchziehen und am Ende das Nageldichtband abschneiden.



4 Das Lattenmoped kann mit Schrauben oder Nägeln fixiert werden.

6 Die Führung beim Aufbringen des Nageldichtbands auf die Konterlatte wurde vereinfacht und optimiert.